MĂSURI DE PRECAUŢIE

DESCRIEREA UTILIZĂRII

veito

DISPOZITIV DE ÎNCĂLZIRE CU INFRAROŞU CU CARBON CH2500 RW

MANUAL DE UTILIZARE



- Vă mulţumim pentru achiziţionarea dispozitivului de încălzire cu infraroşu cu carbon Veito. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza dispozitivul.
- După citirea instrucţiunilor, păstraţi-le la îndemâna tuturor celor care utilizează aparatul.
- Citiţi în prealabil „Măsurile de precauţie privind siguranţa" şi utilizaţi produsul în mod corect.
- Nu răspundem de nicio daună cauzată de nerespectarea acestor instrucţiuni.
- Produsul este specificat să utilizeze o sursă de alimentare cu energie electrică de 230V 50/60 Hz.
- Prezentul manual cuprinde garanţia pentru produs.
- Specificaţiile şi conţinutul acestui manual se pot schimba fără o notificare prealabilă, în conformitate cu angajamentul nostru privind calitatea, designul şi controlul produsului.

CUPRINS

- Măsuri de precauţie privind siguranţa 3
- Măsuri de precauţie pentru instalare şi înainte de folosire 7
  - Măsuri de precauţie pentru instalare 7
  - Modalitatea de instalare 7
  - Modalitatea de alimentare cu energie 8
- Configurare şi denumiri 8
  - Unitatea principală 8
  - Indicaţii şi funcţionare 8
  - Telecomandă 9
  - Modul de înlocuire a bateriei de la telecomandă 9
- Utilizare 9
  - Funcţionare şi oprire 9
  - Controlul cantităţii de căldură 9
  - Programator oprire 9
- Diagnoză dispozitiv de siguranţă 10
- Curăţare şi întreţinere 10
- Instrucţiuni privind depozitarea 10
- Rezolvarea problemelor 11
- Diagrama conexiunilor 11
- Specificaţii 11
- Garanţia produsului 12

Măsuri de precauţie privind siguranţa

Aceste măsuri de precauţie sunt destinate pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor şi pentru prevenirea daunelor materiale. Vă rugăm să le citiţi şi să utilizaţi corect produsul.

- Există 3 clasificări privind măsurile de precauţie privind siguranţa, acestea fiind prezentate în căsuţa de mai jos.

Risc	Posibilitate de deces sau rănire gravă în cazul manipulării necorespunzătoare
Avertizare	Posibilitate de deces sau rănire gravă în cazul manipulării necorespunzătoare
Atenţie	Posibilitate de rănire şi / sau daune materiale în cazul manipulării necorespunzătoare

* Semnificaţia pictogramelor:

indică interzicerea

indică acţiuni care trebuie respectate

Risc * după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde poate fi uşor de consultat de ceilalţi utilizatori.

Nu lăsaţi şi nu utilizaţi recipiente sub presiune în preajma dispozitivului de încălzire (Pericol de explozie)



⚠ Avertizare * după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde poate fi uşor de consultat în viitor.

Folosiţi o priză adecvată 230V 16A(pentru a preveni incendiile şi electrocutarea)



230V

Asiguraţi-vă că ştecherul şi priza sunt curate şi nu prezintă urme de praf atunci când sunt utilizate



Nu utilizaţi aparatul dacă ştecherul şi cablul sunt deteriorate sau priza este slăbită (pericol de electrocutare, scurt-circuit sau incendiu)



Nu scoateţi niciodată ştecherul din priză trăgând de cablu. Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude (risc de electrocutare şi / sau de incendiu)



Nu prelungiţi cablul de alimentare (risc de defectare sau de incendiu)



Ţineţi corespunzător de ştecher atunci când îl introduceţi sau îl scoateţi din priză

Nu răsuciţi şi nu aşezaţi pe cablul de alimentare obiecte grele (pericol de electrocutare sau de incendiu)

Nu supraîncărcaţi priza dedicată cu alte echipamente



Opriţi întotdeauna unitatea utilizând butonul aferent şi nu prin scoaterea ştecherului din priză sau prin decuplarea disjunctorului

Asiguraţi-vă că unitatea este legată corespunzător la împământare prin circuitul reţelei de alimentare cu energie electrică



Nu instalaţi, nu utilizaţi şi nu amplasaţi lichide sau gaze inflamabile în apropierea produsului (pericol de incendiu sau de explozie)

Nu amplasaţi unitatea în apropierea produselor inflamabile, cum sunt perdele, covoare, etc. Aceasta poate produce un incendiu



Nu atingeţi şi nu introduceţi obiecte în corpul principal al produsului. Nu atingeţi produsul imediat după utilizarea sa (pericol de arsuri sau electrocutare)



Se interzice amplasarea de obiecte inflamabile pe produs, cum ar fi obiecte din vinil sau plastic (pericol de incendiu)

Atunci când este utilizat, dispozitivul de încălzire nu trebuie amplasat în imediata vecinătate a unei prize (pericol de incendiu)

Avertizare * după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde poate fi uşor de consultat în viitor.



Atenţie * după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde poate fi uşor de consultat în viitor.

Aparatul trebuie instalat pe o suprafaţă plană şi netedă



În cazul condiţiilot atmosferice de furtună, opriţi unitatea şi deconectaţi aparatul de la alimentarea cu energie electrică.

De asemenea, deconectaţi unitatea de la alimentarea cu energie electrică atunci când aceasta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp

Nu încercaţi să demontaţi sau să reparaţi unitatea. Nu loviţi produsul

Nu utilizaţi unitatea pe suprafeţe instabile sau nesigure

Nu atingeţi piesele fierbinţi în timpul funcţionării. Nu puneţi mâinile pe unitate, deoarece aceasta este foarte fierbinte în timpul operaţiunii de încălzire. Opriţi întotdeauna unitatea şi lăsaţi-o să se răcească înainte de a o mişca. Este interzis accesul copiilor în apropierea aparatului



Nu curăţaţi produsul înainte de a deconecta de la alimentarea cu energie electrică şi de a-l lăsa să se răcească

Nu amplasaţi produsul în vecinătatea altor aparate electrocasnice (acestea se pot defecta datorită căldurii puternice)



Depozitaţi produsul într-un spaţiu interior uscat, ferit de căldură şi de umiditate





După depozitare, produsul se va curăţa de praf înainte de a fi reutilizat

Măsuri de precauţie pentru instalare şi înainte de folosire

Măsuri de precauţie pentru instalare * după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde poate fi uşor de consultat în viitor

Nu instalaţi dispozitivul de încălzire pe o suprafaţă inflamabilă (lemn, caron, etc.)



Instalaţi produsul în zone vizibile (pentru a putea fi observat frecvent din raţiuni de siguranţă)

Instalaţi produsul doar în spaţiile locuite permanent şi asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie un extinctor



Nu instalaţi produsul în locuri cu temperaturi ridicate

Modalitate de instalare * păstraţi ambalajul produsului deoarece acesta este necesar pentru păstrarea produsului pentru o perioadă lungă de timp

- Dispozitivul de încălzire poate fi utilizat atât în poziţie orizontală cât şi verticală. Atunci când aparatul este pornit, acesta îşi va regla automat poziţia.
- Înainte de a da găurile de prindere în perete, verificaţi să nu existe cabluri ascunse.
- Stabiliţi locul de amplasare a aparatului pe perete. Procedaţi după cum urmează:

Montaţi cele două piese de conectare în „L" în partea din spate a aparatului, cu ajutorul şuruburilor prevăzute, asigurând o distanţă adecvată între ele



Montaţi celelalte două piese de conectare în „L" pe perete, cu ajutorul şuruburilor şi a diblurilor prevăzute, păstrând aceeaşi distanţă între ele



Poziţionaţi şi asiguraţi aparatul pe perete cu ajutorul pieselor de conectare în „L", utilizând şuruburile speciale prevăzute





Stabiliţi cea mai bună poziţie pentru aparat şi strângeţi apoi la maxim şuruburile

Lăsaţi întotdeauna un spaţiu liber de cel puţin 0,5 m în partea stângă şi dreaptă a unităţii. De asemenea, unitatea trebuie să aibă cel puţin 1,8 m de spaţiu liber deasupra ei. Nu amplasaţi obstacole la o distanţă mai mică de 1,8 m de partea din faţă a aparatului. Unitatea trebuie instalată la o înălţime de minim 1,8 m faţă de nivelul pardoselii



Utilizaţi unitatea în locuri bine ventilate, în care există acces uşor la prize.
Nu utilizaţi niciodată terminalele de conectare la alimentarea cu energie electrică. Conectaţi întotdeauna unitatea direct la reţeaua de curent



Modalitatea de alimentare cu energie

- Atunci când se utilizează o tensiune de 230V
- Introduceţi ştecherul în priza respectivă de 230V prevăzută cu terminal de împământare

Configurare şi denumiri

Unitatea principală



* Modalitatea de prezentare exterioară poate fi modificată fara notificare prealabilă, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

Indicaţii şi funcţionare

1. Buton de control
2. Afişaj cu LED.

Sunt afişate puterea, temperatura şi setările programatorului



Telecomandă



* Îndreptaţi telecomanda înspre receptor în timpul utilizării acesteia
* Telecomanda nu va mai funcţiona de la o anumită distanţă, în prezenţa lumii puternice sau a luminii soarelui. În acest caz, utilizaţi telecomanda poziţionându-vă în faţa panoului de control
* Atunci când selectaţi o funcţie cu ajutorul telecomenzii, veţi auzi un sunet
* Atunci cînd nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria pentru a evita scurgerea şi deteriorarea telecomenzii
* Nu vărsaţi apă sau alte lichide pe telecomandă

Modul de înlocuire a bateriei de la telecomandă

- Telecomanda utilizează o baterie litiu CR2025 de 3,0V, care este foarte comună pentru aparatele electronice mici
- Apăsaţi butonul de desfacere a compartimentului bateriei şi apoi trageţi afară suportul bateriei din partea de jos a telecomenzii
- Înlocuiţi bateria veche cu una nouă şi asiguraţi-vă că polul pozitiv al bateriei este orientat în sus
- Culisaţi înapoi suportul bateriei în telecomandă până când face un clic

Utilizare

Funcţionare şi oprire

Se recomandă să nu lăsaţi nesupravegheate, în timp ce utilizează produsul, persoanele pentru care este dificilă înţelegerea şi operarea dispozitivelor de control ale aparatelor. O atenţie deosebită trebuie acordată copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi!

1. Porniţi aparatul apăsând butonul de setare sau cel de control automat.
2. Aparatul este pornit şi funcţionarea începe cu un sunet de avertizare.
3. Apăsaţi butonul de oprire pentru a opri funcţionarea.



Controlul cantităţii de căldură

1. Porniţi aparatul apăsând butonul de setare sau cel de control automat.
2. Atunci când apăsaţi butonul de control automat, puteţi seta temperatura cu ajutorul butoanelor de configurare. Controlul electronic al temperaturii reglează în mod automat consumul de curent pe baza temperaturii setate şi elimină ciclurile supărătoare cald – rece.
3. Apăsând butonul de nivel puteţi stabili nivelele de căldură cu ajutorul butoanelor de setare. Capacitatea de încălzire poate fi stabilită la 4 nivele diferite: 1000W - 1500W - 200W - 2500W.

Programator oprire

- Atunci când apăsaţi butonul programator puteţi configura programatorul de oprire între 1-9 ore folosind butoanele de setări.
- Atunci când programatorul este activat, lumina acestuia se va aprinde şi dispozitivul de încălzire se va opri automat la sfârşitul perioadei prestabilite.
- Pentru a opri programatorul, setaţi programatorul la „0” sau porniţi din nou aparatul.

Diagnoză dispozitiv de siguranţă

Dispozitiv de siguranţă

Încălzitorul Veito este echipat cu diverse dispozitive de siguranţă, care previn riscul producerii unui incendiu. În situaţia în care aparatul nu funcţionează corespunzător, se activează dispozitivul de siguranţă şi aparatul este oprit în mod automat.

În cazul în care aparatul este lovit, acesta se va opri în mod automat.
* După ce verificaţi că nu există deteriorări, porniţi din nou şi puneţi în funcţiune aparatul.



* Atunci când aparatul depăşeşte cerinţele privind temperatura, acesta se va opri singur.

Unitatea se va opri automat dacă se produce o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Trebuie să apăsaţi din nou butonul de pornire pentru a continua utilizarea sa.



Curăţare şi întreţinere

Măsuri de precauţie privind examinarea şi manipularea:
- Manipulaţi aparatul doar atunci când s-a răcit complet şi a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.
- Dacă aparatul a colectat praf sau murdărie în interiorul unităţii sau în jurul elementelor, solicitaţi curăţarea acestuia de către un tehnician de service calificat. Nu utilizaţi aparatul în această stare.
- Nu încercaţi să deschideţi carcasa aparatului, acesta nu conţine piese care pot fi reparate de utilizator.
- Nu utilizaţi substanţe puternic abrazive sau soluţii de curăţat cu solvenţi atunci când curăţaţi aparatul, deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic. Folosiţi doar o cârpă moale pentru a şterge suprafeţele exterioare ale aparatului.

Instrucţiuni privind depozitarea



Deconectaţi de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Asiguraţi-vă că carcasa principală este curată şi uscată.

Acoperiţi dispozitivul de încălzire cu husa oferită la achiziţionarea unităţii. Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi bine ventilat.

Rezolvarea problemelor

Dispozitivul de încălzire a fost fabricat cu grijă, fiind verificat de mai multe ori înainte de livrare. În cazul în care constataţi că funcţionează defectuos, încercaţi să îl remediaţi mai întâi dumneavoastră, cu ajutorul tabelului de mai jos. Astfel, veţi evita eventualele cheltuieli care nu sunt necesare cu asistenţa asigurată de serviciul clienţi.
Dacă defectul aparatului nu poate fi remediat cu ajutorul acestui tabel, vă rugăm să contactaţi Departamentul central al Serviciului clienţi.
Reparaţiile trebuie realizate doar de personal calificat autorizat.

	Simptome	Mod de remediere
Unitatea nu funcţionează	* Alimentarea cu energie electrică funcţionează? * Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză. * Disjunctorul este oprit?	* Verificaţi dacă alimentarea cu energie electrică funcţionează. * Porniţi din nou produsul după ce aţi introdus ştecherul în priză. * Resetaţi disjunctorul.

Diagrama conexiunilor



Specificaţii

Model Clasificare	CH2500 RW
Capacitate de încălzire BTU/h	12000
Putere maximă (W)	2500
Suprafaţă de utilizare (m^2)	30
Alimentare cu energie electrică	230V 50/60Hz
Dimensiuni (mm) (lxLxÎ)	80 x 170 x 940
Greutatea produsului (kg)	2,5
Dispozitiv de siguranţă	Senzor de răsturnare, protecţie la supraîncălzire
Metodă de control	Buton cu apăsare şi telecomandă
Funcţie de control	Control automat temperatură, 4 trepte de putere, programator oprire

GARANŢIE

(Acordată doar primului cumpărător al produsului)

Dispozitivul de încălzire cu infraroşu cu carbon Veito oferă o funcţionare, un confort şi o durată de utilizare cu atat bună cu cât este folosit mai mult. Aparatul este produs în condiţii stricte de asigurare a calităţii, care cuprind inspecţii atât în timpul cât şi după finalizarea procesului de producţie, precum şi o testare riguroasă a fiabilităţii.

În situaţia puţin probabilă în care aţi putea avea probleme, vă rugăm să contactaţi dealerul sau distribuitorul dumneavoastră. Dacă problema constituie rezultatul unei erori sau defect de producţie, reparaţiile se vor realiza în mod gratuit pe perioada de garanţie, în următoarele condiţii privind garanţia:

1. Perioada de garanţie este de 24 luni de la data primei achiziţii.

2. În cazul în care problema a fost cauzată de către client, datorită unei eroari sau utilizări necorespunzătoare, prin folosire excesivă sau deterioare, atunci reparaţiile se vor realiza contra cost.

3. Prezentul certificat de garanţie este valabil doar în ţara dumneavoastră.

4. Trebuie sa faceţi dovada datei şi a achiziţiei produsului.

5. Vă rugăm să completaţi detaliile de mai jos şi să păstraţi în siguranţă această garanţie.

6. Toate taxele de transport până la dealer sunt suportate de către cumpărător. Păstraţi ambalajele originale pentru a le folosi la retur. Taxele de transport de la dealer la cumpărător vor fi suportate de dealer.

Descriere	DISPOZITIV DE ÎNCĂLZIRE CU INFRAROŞU CU CARBON		
Model	CH2500 RW		
Data achiziţiei		**Nr. serie**	

Perioada de garanţie	( ) Luni	
Distribuitor	Numele companiei	
	Telefon	

Detalii privind clientul	Numele:
	Adresa:
	Telefon:

Observaţii:

www.veito.com

veito